

Steg 1

Öppna kartongen och ta ut säck-kassetten. OBS! Klipp inte av de blå banden i det här steget!



Steg 2

Montera säck-kassetten i säckhållaren, klipp sedan av de blå banden.



Säckhållare



Montera säcken så den vilar i korgen.

Steg 3

Dra upp säcken från det yttersta lagret.

Tas säck från det innersta lagret kommer det att hamna skräp i kassetten, när man tar från det yttersta lagret skyddar det säckkassetten.



Steg 4

Dra upp tillräckligt mycket av säcken så att du kan knyta den. Det går även bra att använda buntband.



Steg 5

Dra ned säcken genom säckhållaren.



Nu är det klart, och säcken är redo för att fyllas!

Vid tömning klipper du av den mängden säck som krävs, knyter ihop den som med en vanlig sopsäck. Gör sedan en ny knut eller sätt ditt ett buntband, dra ned säcken till botten av möbeln.

Fördelen med denna säck är att man inte behöver använda mer plast än vad som behövs för det avfall/material som ligger i säcken. Det innebär att man kan tömma möbeln utan att förbruka onödigt mycket plast.