

BRUKSANVISNING

Tippcontainer typ "Intra Tippo"

Tillverkare:
Intra Materialhantering AB
Box 10
Truckvägen 2
SE-231 62 TRELLEBORG
www.intra.se

Typ: "Intra Tippo"
Tillverkningsår: 2011
Volym: 150-3000 liter, se nedanstående lista.
Max totalvikt: 1000-2000 kg, jämnt fördelad last, se nedanstående lista.

Varianter, tillåten totalvikt, tyngdpunktens placering och gaffellängd

Markera storleken med ett kryss	Variant	Max tillåten totalvikt (jämnt fördelad last)	Tyngdpunktens avstånd (TPA), i mm, från gaffelrörets ända Vid max tillåten totalvikt (jämnt fördelad last)	Max gaffellängd (gaffelrörets djup)
O	1.5 och L2	1200	300	600
O	3 och L4	1500	500	900
O	6 och L7,5	2000	600	1100
O	9 och L11	2000	600	1100
O	11 och L13	2000	700	1300
O	16 och L17	2000	900	1500
O	20 och L22	2000	800	1500
O	25 och L27	2000	800	1500
O	30	2000	800	1500
O	LB550	1000	800	600
O	LB750	1000	800	600
O	LB900	1000	800	600
O	SK1	1000	-	600
O	SK2	1000	-	600

Varje "Intra Tippo" tippcontainer får endast brukas, underhållas eller repareras av behörig person som har tagit del av denna bruksanvisning.

Beskrivning

"Intra Tippo" tippcontainer är avsedd för uppsamling och transport av metallspån, flis etc. samt för olika källsorterade material. "Intra Tippo" är avsedd att lyftas och transporteras med truck. Den kan tömmas manuellt eller "automatiskt" i en större container.

Tillbehör

Benämning	Anm.
Hjulsats av nylon, dia. 150 mm	Två fasta och två svängbara
Hjulsats av gummi, dia. 160 mm	Två fasta och två svängbara
Fotbroms	På de två svängbara hjulen
Distansklackar	För hantering med staplare
Gaffellåsning	Skall anv. vid risk för avglidning
Lyftöglor (obs. angiven maxbel.)	För hantering med travers etc.
Beslag	Som gör "Tippo" staplingsbar
Avtappningskran i botten	För spillvatten etc.
Finmaskigt galler	För vätskeseparering
Gasfjäder för lock	Viktavlastning
Plant lock	
Presenning	

Användning

"Intra Tippo" tippcontainer får endast användas för avsett ändamål att förvara och transportera material. Max totalvikt får inte överskridas. Truckens "Tillåten last" får ej överskridas.

Installationsanvisning – aptering på truck

"Intra Tippo" tippcontainer apteras på gafflarna på en truck. Kontrollera att mekanismen för tippning fungerar. Kontrollera särskilt att mekanismens spärr löper lätt, går i ingrepp och låser behållaren.

Säkerhetsföreskrifter

"Intra Tippo" får inte belastas med mer än tillåten totalvikt och får därmed inte överbelastas.
Vid avställning av "Intra Tippo" på golv, mark, ställning etc. skall "Intra Tippo" stå plant och stabilt.
på de stödpunkter som finns på undersidan.

Handhavande

Behållaren fylls jämnt, som om den fylls med vatten. Behållaren tippas antingen genom att spärren utlöses manuellt eller "automatiskt" genom att köra mot den container som innehållet skall tippas i.
Vid tippning av behållaren skall truckens gafflar vara horisontella. Efter tömningen kan återgången underlättas genom att tilla truckens gafflar uppåt. Vinklas truckens gafflar neråt föreligger risk att "Intra Tippo" kan glida av gafflarna. Under truckkörning med "Intra Tippo", på truckens gafflar, skall gafflar vara tildade uppåt och lasten skall hållas nära körytan. Vid behov kan "Intra Tippo" förses med gaffellåsning (extra tillbehör).

Varning för klämningsrisk!

Vid manövrering av "Intra Tippo" (behållaren stjälpes framåt och töms samt återgår till spärrat läge) föreligger klämningsrisk.

Ingen person får vid denna manöver befinna sig så nära "Intra Tippo" att personen kan klämma sig eller komma till annan skada.

Varning för stjälningsrisk (sidolutning max 5%)!

Vid manövrering av "Intra Tippo" (behållaren stjälpes framåt och töms samt återgår till spärrat läge) skall trucken stå på plant underlag (sidolutning max 5%).

Varning för "avglidning"

Tiltas truckens gafflar framåt kan "Intra Tippo" glida av gafflarna.

Skötselinstruktion och reparationsanvisning

Kontrollera regelbundet, i samband med varje tömning, att kuggar och kuggbanorna är hela, rena och jämna samt fria från snö, is, grus etc. Dessutom kontrolleras samtidigt att det runda tvärstaget mellan kuggbanorna är rakt och sitter fast (inga skador eller brott syns) samt att spärren, för behållarens tippning, löper lätt och spärrar.

Rörliga delar så som automattippstången, låsfjädern samt tömningshandtaget ska smörjas med fett minst 1 gång per månad.

Om "Intra Tippo" tippcontainer behöver åtgärdas kontakta tillverkaren.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare:

Intra Materialhantering AB
Karbingatan 2
SE-231 66 TRELLEBORG
www.intra.se

Försäkrar härmed att:

Tippcontainer typ: "Intra Tippo" är tillverkad i överensstämmelse med EG-direktiv AFS 1994:48 (Maskindirektivet och Sveriges implementering av EG-direktiv 98/37/EG).

Trelleborg 2018-01-15

Intra Materialhantering AB

Anders Hylén

Anders Hylén

VD