


Spillberedskap[®]

Användarhandledning



- 1 Varna personer i närheten
 - 2 Ta på lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsoverall, skyddsglasögon och skyddshandskar
 - 3 Ringa in spillet med absorbentormar
 - 4 Absorbera spillet med t.ex ark eller granulat
 - 5 Samla upp använt material i plastsäck och lämna för destruktion
 - 6 Fyll på med nya produkter efter användning
- ! *Kontakta skyddsombud eller lokala miljökontor vid behov av hjälp eller råd.*

Tips!

Höj er kunskap och beredskap. Anordna en årlig spillberedskapsövning och lär er allt ni behöver veta om säker hantering av spill i er verksamhet.



PK Produkter AB - Industriell miljösäkerhet

Snickarvägen 1B, 132 38 SALTSJÖ-BOO

Tel 010-129 40 00 info@pk-produkter.se

www.pk-produkter.se

Spillify[®] SR262

Mobilt kärl med länsar

Artikelnummer: 341605

Version: Absorbenter Oil Only

För olje- och petroleumbaserade vätskor. Flyter på vatten.

Innehåll

- 100 st tjocka ark 40 x 50 cm *
- 8 st kuddar 40 x 40 cm *
- 4 st oljeläns Ø12 cm x 3 m *
- 2 par skyddsglasögon *
- 2 par skyddshandskar *
- 2 st skyddsoverall *
- 1 st ögondusch 200 ml *
- 1 rulle sopsäckar *
- Användarhandledning *



För beställning av påfyllnadssats 349005

(* = produkter som ingår i påfyllnadskitet)

kontakta oss på order@pk-produkter.se eller 010-129 40 00

Det mest kritiska momentet vid ett spill är att snabbt ta kontroll och absorbera spillet.

Absorbenter används för sanering av spill såväl som för dagligt underhåll och hjälper till att hålla arbetsplatsen ren och säker. Våra absorbenter är användarvänliga och kan utan problem hanteras av all personal. De är inte hälsofarliga och innehåller inga partiklar som är farliga att andas in. Med hjälp av absorbenter kan spill och läckor snabbt omhändertas för att undvika miljöföroreningar samt olyckor, som exponering för farliga ämnen och halka på våta golv.



www.spillguide.se
med länkar till säkerhetsdatablad

